

Цены актуальны на 10.09.2025 22:53



Педаль для мусорного контейнера 120 л.

Артикул: 110.C40

Размеры:

Цвет: серый



Педаль для мусорного контейнера 240 л.

Артикул: 110.C41

Размеры:

Цвет: серый



Педаль для мусорного контейнера 660 л.

Артикул: 110.C42

Размеры:

Цвет: серый



Педаль для мусорного контейнера 770 л.

Артикул: 110.C43

Размеры:

Цвет: серый

Цена: от **673** руб.

Цена: от **1 043** руб.

Цена: от **2 763** руб.

Цена: от **2 878** руб.



Педаль для мусорного контейнера 1100 л.

Артикул: 110.C22

Размеры:

Цвет: серый





**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
желтая**

Артикул: 21.054.20.PE.C31

Размеры:

Цвет: желтый

Цена: от **461** руб.



**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
оранжевая**

Артикул: 21.051.30.PE.C31

Размеры:

Цвет: оранжевый

Цена: от **422** руб.



**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
красная**

Артикул: 21.051.40.PE.C31

Размеры:

Цвет: красный

Цена: от **422** руб.



**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
синяя**

Артикул: 21.051.60.PE.C31

Размеры:

Цвет: синий

Цена: от **422** руб.



**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
зеленая**

Артикул: 21.054.70.PE.C31

Размеры:

Цвет: зеленый

Цена: от **461** руб.



**Комплект крышки для
контейнера 120 л.
серый**

Артикул: 21.054.98.PE.C31

Размеры: